FICHE PRODUIT AP1620

décopatch∉

Référence	AP162O
Désignation	Souris
Marque	Décopatch
Couleur	Kraft
Format extérieur	11 x 6,5 x 6 cm
Dim. pièce (Lxlxh)	170 x 130 x 30 mm
Volume pièce	$0,663 \ dm^3$
Poids pièce	52 g
EAN pièce	3609510041625
Nombre d'unité par paquet	5
Dim. paquet (Lxlxh)	170 x 150 x 50 mm
Volume paquet	$1,275 \text{ dm}^3$
Poids paquet	260 g
EAN paquet	3609511041624
Nombre d'unité par carton	180
Dim. carton (Lxlxh)	580 x 390 x 265 mm
Volume carton	$59,943 \text{ dm}^3$
Poids carton	10 450 g
EAN carton	3609512041623
Nombre d'unité par palette	3600
Dim. palette (Lxlxh)	1200 x 800 x 1425 mm
Volume palette	$1\ 368\ dm^3$
Poids palette	429 000 g



En papier mâché brun pulpé, ce support Décopatch est idéal pour être décoré selon vos envies. 1ère possibilité : le recouvrir de la peinture Gesso blanche (non fournie) avant de le peindre aux couleurs de votre choix.

2ème possibilité : le customiser avec le papier Décopatch et notre colle PaperPatch (non fournie). Rien de plus facile : déchirez ou découpez quelques morceaux de papier Décopatch d'environ 2x2 cm - Appliquez la colle sur le support. Déposez un morceau de papier sur la surface encollée et mettre une deuxième couche de colle dessus. Superposez les morceaux de papier pour recouvrir le support en mixant les couleurs et les motifs.

3ème possibilité : le recouvrir de colle PaperPatch (non fournie) puis appliquez nos paillettes Glit's par exemple (non fournies). A vous de jouer !

Un petit animal à customiser fidèle à l'original ou de façon complétement loufouque. Il devient objet de décoration, personnage d'hi stoires à raconter ou simple partenaire de jeu pour votre enfant. Support Décopatch en papier mâché fabriqué à la main. Chaque produit est unique!