

FICHE PRODUIT AC799C

décopatch

Référence	AC799C
Désignation	Tasse ronde
Marque	Décopatch
Couleur	Kraft
Format extérieur	8 x 10 x 6 cm
Dim. pièce (Lxlxh)	105 x 75 x 60 mm
Volume pièce	0,473 dm ³
Poids pièce	25 g
Nombre d'unité par paquet	1
Dim. paquet (Lxlxh)	105 x 75 x 60 mm
Volume paquet	0,473 dm ³
Poids paquet	25 g
EAN paquet	3609510007997
Nombre d'unité par carton	280
Dim. carton (Lxlxh)	585 x 390 x 510 mm
Volume carton	116,357 dm ³
Poids carton	8 930 g
EAN carton	3609512007995
Nombre d'unité par palette	2800
Dim. palette (Lxlxh)	1200 x 800 x 1600 mm
Volume palette	1 536 dm ³
Poids palette	111 300 g



En papier mâché brun, ce support Décopatch est idéal pour être décoré selon vos envies.

1ère possibilité : le recouvrir de la peinture Gesso blanche (non fournie) avant de le peindre aux couleurs de votre choix.

2ème possibilité : le customiser avec le papier Décopatch et notre colle PaperPatch (non fournie). Rien de plus facile : déchirez ou découpez quelques morceaux de papier Décopatch d'environ 2x2 cm - Appliquez la colle sur le support. Déposez un morceau de papier sur la surface encollée et mettez une deuxième couche de colle dessus. Superposez les morceaux de papier pour recouvrir le support en mixant les couleurs et les motifs.

3ème possibilité : le recouvrir de colle PaperPatch (non fournie) puis appliquez nos paillettes Glit's par exemple (non fournies). A vous de jouer !

On la croirait tout droit sortie d'Alice aux pays des merveilles, cette jolie tasse waterproof apportera une touche fun et originale à votre décoration intérieure. Support Décopatch en papier mâché fabriqué à la main. Chaque produit est unique !