

FICHE PRODUIT AC850C

décopatch 

Référence	AC850C
Désignation	Photoboth rectangulaire
Marque	Décopatch
Couleur	Kraft
Format extérieur	17 x 1 x 25,5 cm
Dim. pièce (Lxlxh)	270 x 180 x 8 mm
Volume pièce	0,389 dm ³
Poids pièce	21 g
EAN pièce	3609510008505
Nombre d'unité par paquet	5
Dim. paquet (Lxlxh)	460 x 210 x 10 mm
Volume paquet	0,966 dm ³
Poids paquet	160 g
EAN paquet	3609511008504
Nombre d'unité par carton	300
Dim. carton (Lxlxh)	580 x 385 x 410 mm
Volume carton	91,553 dm ³
Poids carton	7 705 g
EAN carton	3609512008503
Nombre d'unité par palette	3000
Dim. palette (Lxlxh)	1200 x 800 x 1600 mm
Volume palette	1 536 dm ³
Poids palette	99 050 g



En papier mâché brun, ce support Décopatch est idéal pour être décoré selon vos envies.

1ère possibilité : le recouvrir de la peinture Gesso blanche (non fournie) avant de le peindre aux couleurs de votre choix.

2ème possibilité : le customiser avec le papier Décopatch et notre colle PaperPatch (non fournie). Rien de plus facile : déchirez ou découpez quelques morceaux de papier Décopatch d'environ 2x2 cm - Appliquez la colle sur le support. Déposez un morceau de papier sur la surface encollée et mettez une deuxième couche de colle dessus. Superposez les morceaux de papier pour recouvrir le support en mixant les couleurs et les motifs.

3ème possibilité : le recouvrir de colle PaperPatch (non fournie) puis appliquez nos paillettes Glit's par exemple (non fournies). A vous de jouer !

Peut-être utilisé comme éléments de discussions, silhouette et éléments de décorations pour photo