

FICHE PRODUIT BT0140

décopatch 

Référence	BT0140
Désignation	Boîte Chouette
Marque	Décopatch
Couleur	Kraft
Dim. pièce (Lxlxh)	235 x 150 x 12 mm
Volume pièce	0,423 dm ³
Poids pièce	30 g
EAN pièce	3609510100148
Nombre d'unité par paquet	4
Dim. paquet (Lxlxh)	235 x 150 x 45 mm
Volume paquet	1,586 dm ³
Poids paquet	120 g
EAN paquet	113609510100148
Nombre d'unité par carton	280
Dim. carton (Lxlxh)	598 x 405 x 510 mm
Volume carton	123,517 dm ³
Poids carton	9 660 g
EAN carton	123609510100148
Nombre d'unité par palette	2800
Dim. palette (Lxlxh)	1200 x 800 x 1560 mm
Volume palette	1 497,6 dm ³
Poids palette	118 600 g



En papier mâché brun, ce support Décopatch est idéal pour être décoré selon vos envies.

1ère possibilité : le recouvrir de la peinture Gesso blanche (non fournie) avant de le peindre aux couleurs de votre choix.

2ème possibilité : le customiser avec le papier Décopatch et notre colle PaperPatch (non fournie). Rien de plus facile : déchirez ou découpez quelques morceaux de papier Décopatch d'environ 2x2 cm - Appliquez la colle sur le support. Déposez un morceau de papier sur la surface encollée et mettez une deuxième couche de colle dessus. Superposez les morceaux de papier pour recouvrir le support en mixant les couleurs et les motifs.

3ème possibilité : le recouvrir de colle PaperPatch (non fournie) puis appliquez nos paillettes Glit's par exemple (non fournies). A vous de jouer !

Une boîte avec couvercle multi-usage. Elle pourra accueillir souvenirs, petits jouets, message, bonbons... Elle facilitera l'organisation d'une chambre ou d'un bureau avec efficacité. Support Décopatch en papier mâché fabriqué à la main. Chaque produit est unique !