

# FICHE PRODUIT C5330

décopatch

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Référence                  | C5330                                  |
| Désignation                | Pochette 3 Feuilles Identiques Ref 533 |
| Marque                     | Décopatch                              |
| Format extérieur           | 30x40cm                                |
| Dim. pièce (Lxlxh)         | 345 x 105 x 2 mm                       |
| Volume pièce               | 0,072 dm <sup>3</sup>                  |
| Poids pièce                | 31 g                                   |
| EAN pièce                  | 3760018728835                          |
| Nombre d'unité par paquet  | 6                                      |
| Dim. paquet (Lxlxh)        | 345 x 105 x 11 mm                      |
| Volume paquet              | 0,398 dm <sup>3</sup>                  |
| Poids paquet               | 190 g                                  |
| EAN paquet                 | 3609511255335                          |
| Nombre d'unité par carton  | 240                                    |
| Dim. carton (Lxlxh)        | 350 x 230 x 225 mm                     |
| Volume carton              | 18,113 dm <sup>3</sup>                 |
| Poids carton               | 7 715 g                                |
| EAN carton                 | 3609512255334                          |
| Nombre d'unité par palette | 15840                                  |
| Dim. palette (Lxlxh)       | 1200 x 800 x 1490 mm                   |
| Volume palette             | 1 430,4 dm <sup>3</sup>                |
| Poids palette              | 532 190 g                              |



Le papier Décopatch épouse parfaitement la forme de tous les objets (planes ou irrégulières) et sur toutes les matières (papier mâché, bois, plastique, fer, verre, polystyrène, métal, terre cuite, céramique, liège...).

Très facile à appliquer grâce à sa finesse et à sa résistance une fois encollé, le papier Décopatch est l'unique papier à donner un aspect lisse et l'illusion d'une peinture à vos réalisations ! Fini le gachis ! Redonnez vie à vos objets démodés, abîmés ou défraîchis.

Technique très facile : déchirez ou découpez quelques morceaux de papier Décopatch d'environ 2x2 cm - Appliquez le vernis-colle PaperPatch de la gamme Décopatch sur le support à décorer. Déposez un morceau de papier sur la surface encollée et mettez une deuxième couche de vernis-colle par-dessus. Répétez l'opération en superposant les morceaux de papier jusqu'à ce que l'objet soit totalement ou partiellement recouvert.

Enfants de plus de 5 ans ou adultes, novices ou expérimentés, la technique Décopatch s'adapte à tous les âges et à tous les niveaux ! Créé et fabriqué en France