

FICHE PRODUIT C7690

décopatch

Référence	C7690
Désignation	Pochette 3 Feuilles Identiques Ref 769
Marque	Décopatch
Format extérieur	10,5X0,2X34,5
Dim. pièce (Lxlxh)	342 x 103 x 2 mm
Volume pièce	0,07 dm ³
Poids pièce	30 g
EAN pièce	3609510257699
Nombre d'unité par paquet	6
Dim. paquet (Lxlxh)	342 x 103 x 10 mm
Volume paquet	0,352 dm ³
Poids paquet	180 g
EAN paquet	3609511257698
Nombre d'unité par carton	240
Dim. carton (Lxlxh)	360 x 234 x 230 mm
Volume carton	19,375 dm ³
Poids carton	7 450 g
EAN carton	3609512257697
Nombre d'unité par palette	15840
Dim. palette (Lxlxh)	1200 x 800 x 1530 mm
Volume palette	1 468,8 dm ³
Poids palette	513 700 g



Le papier Décopatch épouse parfaitement la forme de tous les objets (planes ou irrégulières) et sur toutes les matières (papier mâché, bois, plastique, fer, verre, polystyrène, métal, terre cuite, céramique, liège...).

Très facile à appliquer grâce à sa finesse et à sa résistance une fois encollé, le papier Décopatch est l'unique papier à donner un aspect lisse et l'illusion d'une peinture à vos réalisations ! Fini le gachis ! Redonnez vie à vos objets démodés, abîmés ou défraîchis.

Technique très facile : déchirez ou découpez quelques morceaux de papier Décopatch d'environ 2x2 cm - Appliquez le vernis-colle PaperPatch de la gamme Décopatch sur le support à décorer. Déposez un morceau de papier sur la surface encollée et mettez une deuxième couche de vernis-colle par-dessus. Répétez l'opération en superposant les morceaux de papier jusqu'à ce que l'objet soit totalement ou partiellement recouvert.

Enfants de plus de 5 ans ou adultes, novices ou expérimentés, la technique Décopatch s'adapte à tous les âges et à tous les niveaux ! Créé et fabriqué en France