

# FICHE PRODUIT C837C

décopatch 

Référence	C837C
Désignation	Pochette 3 Feuilles Identiques Ref 837
Marque	Décopatch
Format extérieur	10,5X0,2X34,5
Dim. pièce (Lxlxh)	346 x 105 x 2 mm
Volume pièce	0,073 dm <sup>3</sup>
Poids pièce	33 g
EAN pièce	3609510258375
Nombre d'unité par paquet	6
Dim. paquet (Lxlxh)	346 x 105 x 10 mm
Volume paquet	0,363 dm <sup>3</sup>
Poids paquet	200 g
EAN paquet	3609511258374
Nombre d'unité par carton	240
Dim. carton (Lxlxh)	350 x 230 x 225 mm
Volume carton	18,113 dm <sup>3</sup>
Poids carton	8 165 g
EAN carton	3609512258373
Nombre d'unité par palette	11520
Dim. palette (Lxlxh)	1200 x 800 x 1400 mm
Volume palette	1 344 dm <sup>3</sup>
Poids palette	413 920 g



Le papier Décopatch épouse parfaitement la forme de tous les objets (planes ou irrégulières) et sur toutes les matières (papier mâché, bois, plastique, fer, verre, polystyrène, métal, terre cuite, céramique, liège...).

Très facile à appliquer grâce à sa finesse et à sa résistance une fois encollé, le papier Décopatch est l'unique papier à donner un aspect lisse et l'illusion d'une peinture à vos réalisations ! Fini le gachis ! Redonnez vie à vos objets démodés, abîmés ou défraîchis.

Technique très facile : déchirez ou découpez quelques morceaux de papier Décopatch d'environ 2x2 cm - Appliquez le vernis-colle PaperPatch de la gamme Décopatch sur le support à décorer. Déposez un morceau de papier sur la surface encollée et mettez une deuxième couche de vernis-colle par-dessus. Répétez l'opération en superposant les morceaux de papier jusqu'à ce que l'objet soit totalement ou partiellement recouvert.

Enfants de plus de 5 ans ou adultes, novices ou expérimentés, la technique Décopatch s'adapte à tous les âges et à tous les niveaux ! Créé et fabriqué en France