

# FICHE PRODUIT DP0100

décopatch

Référence	DP0100
Désignation	Déco Pocket n°10
Marque	Décopatch
Couleur	Assortiment
Format extérieur	30 x 40 cm
Grammage	20 g/m <sup>2</sup>
Dim. pièce (Lxlxh)	130 x 92 x 4 mm
Volume pièce	0,048 dm <sup>3</sup>
Poids pièce	22 g
EAN pièce	3609510240103
Nombre d'unité par paquet	6
Dim. paquet (Lxlxh)	130 x 92 x 23 mm
Volume paquet	0,275 dm <sup>3</sup>
Poids paquet	145 g
EAN paquet	3609511240102
Nombre d'unité par carton	528
Dim. carton (Lxlxh)	504 x 377 x 183 mm
Volume carton	34,771 dm <sup>3</sup>
Poids carton	11 935 g
EAN carton	3609512240101
Nombre d'unité par palette	16896
Dim. palette (Lxlxh)	1200 x 800 x 1440 mm
Volume palette	1 382,4 dm <sup>3</sup>
Poids palette	393 600 g



Les feuilles Décopatch vous permettront de décorer et de personnaliser de multiples supports (carton, polystyrène, bois, métal, poterie...) à l'aide du vernis colle Décopatch (non fourni).

Une façon écologique de redonner vie aux vieux objets (meubles, articles chinés ou détournés de leur utilisation d'origine...). Plus de gâchis ! La mode est au recyclage.

Pour cela, rien de plus facile : déchirez ou découpez quelques morceaux de papier Décopatch d'environ 2x2 cm - Appliquez la colle sur le support que vous avez choisi. Déposez un morceau de papier sur la surface encollée et mettez une deuxième couche de colle dessus.

Superposez les morceaux de papier pour recouvrir le support en mixant les couleurs et les motifs facilement grâce à cette petite pochette de 5 motifs assortis.

Feuilles 30x40 cm - S'applique sur surfaces planes ou irrégulières - 5 motifs assortis.

