

FICHE PRODUIT FDA7300

décopatch 

Référence	FDA7300
Désignation	730 - Pochette 20 feuilles Décopatch
Marque	Décopatch
Couleur	Bleu
Format extérieur	30x40cm
Dim. pièce (Lxlxh)	300 x 210 x 2 mm
Volume pièce	0,126 dm ³
Poids pièce	55 g
Nombre d'unité par paquet	1
Dim. paquet (Lxlxh)	300 x 210 x 2 mm
Volume paquet	0,126 dm ³
Poids paquet	70 g
EAN paquet	3609511207303
Nombre d'unité par carton	100
Dim. carton (Lxlxh)	350 x 230 x 230 mm
Volume carton	18,515 dm ³
Poids carton	7 250 g
EAN carton	3609512207302
Nombre d'unité par palette	6600
Dim. palette (Lxlxh)	1200 x 800 x 1490 mm
Volume palette	1 430,4 dm ³
Poids palette	500 500 g



Le papier Décopatch épouse parfaitement la forme de tous les objets (planes ou irrégulières) et sur toutes les matières (papier mâché, bois, plastique, fer, verre, polystyrène, métal, terre cuite, céramique, liège...).

Très facile à appliquer grâce à sa finesse et à sa résistance une fois encollé, le papier Décopatch est l'unique papier à donner un aspect lisse et l'illusion d'une peinture à vos réalisations ! Fini le gachis ! Redonnez vie à vos objets démodés, abîmés ou défraîchis.

Technique très facile : déchirez ou découpez quelques morceaux de papier Décopatch d'environ 2x2 cm - Appliquez le vernis-colle PaperPatch de la gamme Décopatch sur le support à décorer. Déposez un morceau de papier sur la surface encollée et mettez une deuxième couche de vernis-colle par-dessus. Répétez l'opération en superposant les morceaux de papier jusqu'à ce que l'objet soit totalement ou partiellement recouvert.

Enfants de plus de 5 ans ou adultes, novices ou expérimentés, la technique Décopatch s'adapte à tous les âges et à tous les niveaux ! Créé et fabriqué en France