


# FICHE PRODUIT FDA7690

décopatch 

Référence	FDA7690
Désignation	769 - Pochette 20 feuilles DécoPatch
Marque	DécoPatch
Couleur	Vert
Format extérieur	30x40cm
Dim. pièce (Lxlxh)	300 x 200 x 2 mm
Volume pièce	0,12 dm <sup>3</sup>
Poids pièce	55 g
Nombre d'unité par paquet	1
Dim. paquet (Lxlxh)	300 x 200 x 2 mm
Volume paquet	0,12 dm <sup>3</sup>
Poids paquet	60 g
EAN paquet	3609511207693
Nombre d'unité par carton	100
Dim. carton (Lxlxh)	345 x 280 x 230 mm
Volume carton	22,218 dm <sup>3</sup>
Poids carton	6 025 g
EAN carton	3609512207692
Nombre d'unité par palette	6600
Dim. palette (Lxlxh)	1200 x 800 x 1530 mm
Volume palette	1 468,8 dm <sup>3</sup>
Poids palette	484 660 g



Le papier DécoPatch épouse parfaitement la forme de tous les objets (planes ou irrégulières) et sur toutes les matières (papier mâché, bois, plastique, fer, verre, polystyrène, métal, terre cuite, céramique, liège...).

Très facile à appliquer grâce à sa finesse et à sa résistance une fois encollé, le papier DécoPatch est l'unique papier à donner un aspect lisse et l'illusion d'une peinture à vos réalisations ! Fini le gachis ! Redonnez vie à vos objets démodés, abîmés ou défraîchis.

Technique très facile : déchirez ou découpez quelques morceaux de papier DécoPatch d'environ 2x2 cm - Appliquez le vernis-colle PaperPatch de la gamme DécoPatch sur le support à décorer. Déposez un morceau de papier sur la surface encollée et mettez une deuxième couche de vernis-colle par-dessus. Répétez l'opération en superposant les morceaux de papier jusqu'à ce que l'objet soit totalement ou partiellement recouvert.

Enfants de plus de 5 ans ou adultes, novices ou expérimentés, la technique DécoPatch s'adapte à tous les âges et à tous les niveaux ! Créé et fabriqué en France