

FICHE PRODUIT HD044C

décopatch 

Référence	HD044C
Désignation	Panneau directionnel décoratif
Marque	Décopatch
Couleur	Kraft
Format extérieur	27 x 0,6 x 65 cm
Dim. pièce (Lxlxh)	270 x 45 x 35 mm
Volume pièce	0,425 dm ³
Poids pièce	200 g
Nombre d'unité par paquet	1
Dim. paquet (Lxlxh)	270 x 45 x 35 mm
Volume paquet	0,425 dm ³
Poids paquet	200 g
EAN paquet	3609510010447
Nombre d'unité par carton	75
Dim. carton (Lxlxh)	580 x 395 x 210 mm
Volume carton	48,111 dm ³
Poids carton	14 415 g
EAN carton	3609512010445
Nombre d'unité par palette	1800
Dim. palette (Lxlxh)	1200 x 800 x 1410 mm
Volume palette	1 353,6 dm ³
Poids palette	367 960 g



En papier mâché brun, ce support Décopatch est idéal pour être décoré selon vos envies.

1ère possibilité : le recouvrir de la peinture Gesso blanche (non fournie) avant de le peindre aux couleurs de votre choix.

2ème possibilité : le customiser avec le papier Décopatch et notre colle PaperPatch (non fournie). Rien de plus facile : déchirez ou découpez quelques morceaux de papier Décopatch d'environ 2x2 cm - Appliquez la colle sur le support. Déposez un morceau de papier sur la surface encollée et mettez une deuxième couche de colle dessus. Superposez les morceaux de papier pour recouvrir le support en mixant les couleurs et les motifs.

3ème possibilité : le recouvrir de colle PaperPatch (non fournie) puis appliquez nos paillettes Glit's par exemple (non fournies). A vous de jouer !

Un panneau directionnel vraiment malin pour indiquer les différentes directions. Parfait pour apporter une touche d'humour et de modernité dans un couloir de maison ou une collectivité. Support Décopatch en papier mâché fabriqué à la main. Chaque produit est unique !