

FICHE PRODUIT SA1690

décopatch 

Référence	SA1690
Désignation	Chouette 15cm
Marque	Décopatch
Couleur	Kraft
Format extérieur	13,5X10X15
Dim. pièce (Lxlxh)	142 x 112 x 143 mm
Volume pièce	2,274 dm ³
Poids pièce	65 g
EAN pièce	3609510061692
Nombre d'unité par paquet	1
Dim. paquet (Lxlxh)	142 x 112 x 143 mm
Volume paquet	2,274 dm ³
Poids paquet	65 g
Nombre d'unité par carton	55
Dim. carton (Lxlxh)	584 x 388 x 518 mm
Volume carton	117,375 dm ³
Poids carton	5 684 g
EAN carton	3609512061690
Nombre d'unité par palette	550
Dim. palette (Lxlxh)	1200 x 800 x 1530 mm
Volume palette	1 468,8 dm ³
Poids palette	74 100 g

En papier mâché brun, ce support Décopatch est idéal pour être décoré selon vos envies.

1ère possibilité : le recouvrir de la peinture Gesso blanche (non fournie) avant de le peindre aux couleurs de votre choix.

2ème possibilité : le customiser avec le papier Décopatch et notre colle PaperPatch (non fournie). Rien de plus facile : déchirez ou découpez quelques morceaux de papier Décopatch d'environ 2x2 cm - Appliquez la colle sur le support. Déposez un morceau de papier sur la surface encollée et mettez une deuxième couche de colle dessus. Superposez les morceaux de papier pour recouvrir le support en mixant les couleurs et les motifs.

3ème possibilité : le recouvrir de colle PaperPatch (non fournie) puis appliquez nos paillettes Glit's par exemple (non fournies). A vous de jouer !

Un petit animal à customiser fidèle à l'original ou de façon complètement loufouque. Il devient objet de décoration, personnage d'histoires à raconter ou simple partenaire de jeu pour votre enfant. Support Décopatch en papier mâché fabriqué à la main. Chaque produit est unique !