

# FICHE PRODUIT TD777C

décopatch

Référence	TD777C
Désignation	Papier Texture Décopatch n°777 - 1 feuille 40x60cm
Marque	Décopatch
Couleur	Blanc/noir
Format extérieur	11x0,2x19cm
Dim. pièce (Lxlxh)	190 x 108 x 4 mm
Volume pièce	0,082 dm <sup>3</sup>
Poids pièce	20 g
EAN pièce	3609510257774
Nombre d'unité par paquet	6
Dim. paquet (Lxlxh)	190 x 108 x 20 mm
Volume paquet	0,41 dm <sup>3</sup>
Poids paquet	120 g
EAN paquet	3609511257773
Nombre d'unité par carton	336
Dim. carton (Lxlxh)	412 x 258 x 245 mm
Volume carton	26,043 dm <sup>3</sup>
Poids carton	7 115 g
EAN carton	3609512257772
Nombre d'unité par palette	10080
Dim. palette (Lxlxh)	1200 x 800 x 1375 mm
Volume palette	1 320 dm <sup>3</sup>
Poids palette	237 000 g



Le papier Décopatch épouse parfaitement la forme de tous les objets (planes ou irrégulières) et sur toutes les matières (papier mâché, bois, plastique, fer, verre, polystyrène, métal, terre cuite, céramique, liège...).

Très facile à appliquer grâce à sa finesse et à sa résistance une fois encollé, le papier Décopatch est l'unique papier à donner un aspect lisse et l'illusion d'une peinture à vos réalisations ! Fini le gachis ! Redonnez vie à vos objets démodés, abîmés ou défraîchis.

Technique très facile : déchirez ou découpez quelques morceaux de papier Décopatch d'environ 2x2 cm - Appliquez le vernis-colle PaperPatch de la gamme Décopatch sur le support à décorer. Déposez un morceau de papier sur la surface encollée et mettez une deuxième couche de vernis-colle par-dessus. Répétez l'opération en superposant les morceaux de papier jusqu'à ce que l'objet soit totalement ou partiellement recouvert.

Enfants de plus de 5 ans ou adultes, novices ou expérimentés, la technique Décopatch s'adapte à tous les âges et à tous les niveaux ! Motif avec effet foil (dorure à chaud) à associer avec nos papier classiques pour un rendu à la fois riche et raffiné.